



## Underhåll av ytor i målade med Beckers Scotte 5 och 7

*Skötsel och underhåll av målade vägg- och takytor*

### RENGÖRING AV VÄGGYTOR

*Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor vid normal rumstemperatur 18–22°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgerna har härdat färdigt. Färger med högre glans (t ex glans 20 och 35) har bättre tvättbarhet än färger med lägre glans (t ex glans 3, 5 och 7).*

#### **Normal tvättning och rengöring:**

Vid rengöring undvika att gnugga på en målad yta då slitage kan orsaka uppglansning. Börja alltid med att borsta bort föroreningar.

Kulörta ytor kan fälla en mindre mängd pigment vid rengöring innan färgskikten har uppnått full genomtork. Detta påverkar inte färgskiktets kvalitet och pigmentfällningen är endast kosmetisk.

Använd allrengöringsmedel men aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj ordentligt med vatten samt ventiler ut den fuktiga luften. Obs! Ej för hög temperatur på vattnet.

Fläckar från kaffe och sylt kan gå bort med utspädd maskindiskmedel. Dock kan kulörta ytor blekas något av maskindiskmedel.

### REPARATION AV SKADOR

#### **Skador**

En viss kulörskillnad kan uppstå vid bättringsmålning. Det kan därför fodras ommålning av hela ytan.

Hål och skador med en diameter upp till 5 mm sätts igen med Beckers Latexfog och målas över en till två ggr med.

Större skador med diameter upp till 10 mm lagas med Skotte LH Spackel och övermålas två ggr.